

# UVスポット 404S

定格電圧	100V/50Hz～60Hz
消費電圧	100V 5.0A
使用ランプ	LMP-400D (400W)
DMX使用CH	UVスポット 1CH使用 ランプon/off (off 0～46%/on 55～100%)  エクリップスシャッター 1CH使用 open/close
自動点灯モード	バラスト側で設定 ランプon Add 702 ランプoff Add 512  ※Add 702はAdd512の次に表示されます。
注意事項	点灯後 ランプが安定するまで約2分  長時間点灯後、再点灯可能まで約5分  ランプ消灯後 5分～10分のクーリングが必要
灯体の収納	※バラストはケーブル側が内向きになるようにしまいます。

