

## ColorSource CYC DMXチャート

DMXモード	DMXチャンネル	チャンネル割り当て	備考
5 ch	5	1：インテンシティー 2：レッド 3：グリーン 4：ブルー 5：ストロボ	
RGB	3	1：レッド 2：グリーン 3：ブルー	
1 ch	1	1：インテンシティー	このモードでは、プリセット1のインテンシティーを制御します
Dir (ダイレクト)	7	1：インテンシティー 2：レッド 3：グリーン 4：ブルー 5：インディゴ 6：ライム 7：ストロボ	